Wi-Fi 防犯カメラセット ALWSET-YG220

取扱い説明書



使用上の注意

1. レコーダーとカメラを電源タップに接続すると電力が付属する事がございます。必ずコ ンセントに電源アダプターを接続してください。

NVR(レコーダー)の接続端子



- 1、WIFI アンテナ:WIFI アンテナを接続します。
- 2、LAN ポート:レコーダで遠隔監視をする時に使用します。
- 3、VGA 出力:外部モニターを VGA ケーブルで接続する時に使用します。
- 4、HDMI 出力:外部モニターを HDMI ケーブルで接続する時に使用します。
- 5、USB ポート:マウス接続やバックアップ用のフラッシュメモリーの接続に使用します。
- 6、電源端子:電源アダプタを接続します。

カメラの接続端子



1. WIFI アンテナ:カメラのアンテナを接続します。

2. DC ポート: 12V1A の電源アダプタを接続します

3. RJ45 Port: カメラとレコーダのペアリングを行う場合や、LAN ケーブルでカメラを接

続する場合に使用します。

接続方法

※本商品は既にペアリングが済んだ状態で出荷されますので、必ずしも RJ45 ポートを使用する必要はありません。

Power 3 Display device **IP** Camera VGA Output Power NVR **A** -Ψ 0 USB Interface • ROUTER Video In Mouse

- 1、カメラに付属品のアンテナを接続します。
- 2、HDMI ケーブルか VGA ケーブルを使用して外部モニターに接続します。 ※HDMI ケーブル、VGA ケーブル、モニターは付属していません。
- 3、12V3Aの電源アダプタをレコーダーに接続します。
- 4、12V1Aの電源アダプタをカメラに接続します。
- 5、カメラ映像がモニターに表示されます。
- 6、レコーダ背面の USB ポートにマウスを接続します。

7、インターネットに接続する場合はレコーダ WAN ポートとルータを LAN ケーブルで接続 します。

注意:

レコーダはルーターと無線で接続することは出来ません。必ず LAN ケーブルを使用して ください。.

画面操作時に ID とパスワードを求められます。 初期値は以下の通りです。

ID:admin Password:なし

(パスワードの項目を空欄でログイン出来ます。)

パスワードは以下から変更も可能です。 システム設定→システム管理者→ユーザー管理

録画タイプ

1、時間録画, (初期設定時)

レコーダで録画をする曜日・時刻を設定出来ます。システム設定→録画設定→記録的計画 で設定が出来ます。初期値は全ての曜日で0:00:00-23:59:59に設定されていますので、 レコーダは常時録画を行います。

2、マニュアル録画, マウスを右クリック→手動録画で on/off が出来ます。手動録画を on にするとモーション録画や時間録画の設定に関係なく録画が開始されます。 手動録画を on にしたチャンネルの右上には手動録画を示す赤い丸印が表示されます。

3、モーション録画 モーション録画は映像に動きのある時のみ録画を開始します。時間 録画と同じくシステム設定→録画設定→記録的計画で設定が出来ます。

【時間録画・モーション録画の設定方法】

STEP1 マウスを右クリックすると以下のメニューリストが表示されますので、上から3番目の「システム設定」をクリックします。



STEP2 記録的計画をクリックし、録画設定をクリックすると以下の画面が表示されます。 ③のチャンネルでは設定を行うカメラチャンネルを選択し、設定を適用する曜日を選択し ます。「時間」と「モーション」をクリックすることで、録画モードを選択できます。 モード選択後に左クリックを押しながらドラッグすることでスケジュールを設定できま す。スケジュールは1から4まで作成できます。最後に「適用」アイコンを押します。



【マニュアル録画の設定方法】

STEP1 マウスを右クリックすると以下のメニューリストが表示されますので、上から 8 番目の「手動録画」をクリックします。



STEP2 以下の画面が表示されます。手動録画を設定したいチャンネルを選択します。「すべて」の項目にチェックを入れるか「すべてオン」をクリックすると全てのチャンネルが 選択されます。「すべてオフ」をクリックすると全てのチャンネルで手動録画が解除され ます。



映像の再生

マウスで右クリック→ビデオ再生

再生するチャンネル、録画タイプ、日付・時刻を選択して検索をクリックします。 その後、再生をクリックします。



映像のバックアップ

メイン画面でマウスを右クリック→バックアップ

バックアップするチャンネル、録画モード、日付・時刻を選択し「検索」のアイコンをク リックします。表示される録画リストからバックアップするファイルを選択し、バックア ップのアイコンをクリックします。「USBメモリーが見つからない!1分間にUSBストレー ジを挿入してください。」と警告文が表示されますが、1分以内に、マウスをUSB端子から 外してUSBメモリーをUSB端子に接続すると、自動でバックアップが開始されます。

チャンネル 録画モード 検索時間		 ✓ すべて ✓ 1 ✓ 2 ✓ 3 ✓ 4 ✓ 手動 ✓ 時間 ✓ モーション ✓ センサー 					
		2017/08/26 🔲 00 :00 - 23 :59				検索	
ID	チャンネル	€F	開始時刻	終了時刻	期間	712	选抓
1	4	時間	23:00:00	23:04:24	00:04:24	34M	
2	4	時間	22:45:38	22:59:59	00:14:21	115M	
3	4	時間	22:00:00	22:44:10	00:44:10	363M	
4	4	時間	21:00:00	21:59:59	00:59:59	477M	
5	4	時間	20:00:00	20:59:59	00:59:59	474M	
6	4	時間	19:30:28	19:59:59	00:29:31	235M	

PCからのアクセス(Internet Explorer のみ)

1、ローカルネットワークからアクセスする場合(一般的には PC とレコーダが同じ設置 場所にある場合)

Step1 レコーダーの IP アドレスとポート番号を確認します。レコーダーの IP アドレスは システム設定→ネットワーク設定で確認できます。

	👔 ————————————————————————————————————	ネットワーク設定 チャンネル設定 システム管理者
	一般設定	
ネットワーク設定	DHCP	
DDNS	<mark></mark> ₽2₽	1203494588(オフライ ^ン) QRコード表示
	IDitra	192.168. 1.114
FTP	サブネット	255.255.255. 0
PPPoE	ゲートウェイ	0. 0. 0. 0
	MACTFLZ	0005-FEB4-6E49
3G	優先DNS	0. 0. 0. 0
E-Mail	Web≭∽Ւ	80
WIFI設定	ネット診断情報	✔ 有効
	ネットワーク状態	
		道用 [OK] 取り消し

Step2. Internet Explorer を起動し、レコーダで調べた IP アドレスを Internet Explorer

上部のアドレスバーに入力します。例えばレコーダーの IP アドレスが 192.168.1.7 の場 合、<u>http://192.168.1.7</u>と入力します。もし、Web port の番号をデフォルトの 80 番か ら変更した場合にはポート番号を IP アドレスにコロン(:)区切りで入力する必要があり ます。例えばポート番号が 100 番の場合 <u>http://192.168.1.7:100</u>と入力します。



2、外部ネットワークからアクセスする場合(一般的には PC とレコーダが違う場所にある場合)

Device Cloud ID でアクセスする。

Step 1. Internet Explorer を開き <u>www.e-seenet.com</u>にアクセスする。

Step2. デバイス ID、ユーザー名、パスワードを入力してログインする。

(デバイス ID はレコーダを接続したモニターの右下に表示されます。ステータスが ONLINE になっている必要があります。デフォルトのユーザー名は admin でパスワードは 空欄です。)



モバイルからのアクセス

1モバイルアプリ IP PROをダウンロードする。

App store もしくは Google play で IP PRO と検索するか、以下の QR コードをスキャンして

IP PRO をダウンロードします。インストール完了後、アカウントの登録を行います。.



2、デバイスリストにレコーダを登録

「マイデバイス」の「デバイス」タブ右上にある+マークをタップします。「クラウド ID」 を選択します。クラウド ID の入力欄でレコーダー本体のメイン画面右下に表示されてい るクラウド ID を入力するか、レコーダーのメインメニュー→「ネットワーク設定」で表 示される QR コードをスキャンします。スキャンするにはアプリでクラウド ID の右側に ある[-]のアイコンをタップします。

クラウド ID を入力もしくはスキャンした後は、タイプ(任意の名前 例:自宅のレコーダ)、ユーザ名(レコーダのユーザー名 初期値は admin)、パスワード(レコーダのパ

スワード 初期値はなし)を入力し、「保存」のボタンを押します。「マイデバイス」に 登録した内容が表示されますので、タップすると、映像が表示されます。分割画面の1つ をタップすると1画面表示になり、もう一度タップすると分割画面に戻ります。

••••• SoftBank 4G 9:15	_	●●●○○中国移动 40	7:59 PM	1 36% 🗩	<	My Device2	\$1
デバイス グルーフ	<u> </u>	<		Submit	8		Case
	クラウドID	Cloud ID			/ 4		÷ 0.00KB/S
(IP/DDNS	Descriptions	My Device1				
0	ネットワーク上の デバイスを追加	User Name	admin		T AN		
6	APモード	Password					7-1-1
	音声設定	Channels					
	<u>N</u>	1 4 6	8 9 12 16 24	4 25 32 36			
						1/1	
					des b.	rz 💿	Playback
9 D	£				6		¢
マイデバイス デモ	私				cabina		

モバイルからの再生

ライブ映像を見ている時に「録画再生」をタップすると再生メニューに入ります。1 チャ ンネルのカメラが自動で再生されますが、他のチャンネルに切り替えることも出来ます。



メニューリスト

レコーダーで右クリックをするとメニューリストが表示されます。もう一度右クリックを すると画面が消えます。



分割画面: ライブ映像の分割画面を切り替えることが出来ます。1 画面表示や4 チャンネ ル分割画面などに切り替えることが出来ます。

ビデオ管理: IP カメラの追加やレコーダのチャンネルに関する設定が出来ます。

システム設定:システムの設定に関するメニューです

ビデオ再生:録画映像の再生が出来ます。

バックアップ:録画映像のバックアップが出来ます。

色彩設定:各カメラの映像の調整が出来ます。

PTZ操作: PTZ カメラを動かします(本商品では使用しません)

手動録画:手動録画の on/off が出来ます。

ボリューム: Adjust 音声ボリュームの調整が出来ます。(本機では使用できません) **ウィザード**: 初めてセットアップを行う際に必要な設定をステップ毎で設定できるウィ ザードを表示します

ネットワーク設定: ネットワーク設定へのショートカットです。shortcut to network settings

追加 WIFI: 登録されているワイヤレスカメラの数が表示されます。

システム終了:レコーダのログアウト、再起動、シャットダウン等が出来ます

システム設定

メイン画面で右クリックしてメインメニューからシステム設定を選択します。システム設 定画面では以下の設定が可能です。

● 一般設定

言語

時刻

ディスプレイ解像度

各カメラ名

シーケンシャル機能(表示カメラを一定のインターバルで自動で切り替える機能)

● システム管理者

システムバージョン システムのアップグレードを含むシステムメンテナンス ユーザとパスワードの設定 工場出荷時に戻す システムログ HDD のフォーマット(初期化)

● 録画設定

録画タイプ等の設定

ネットワーク設定
 全てのネットワークに関する設定.

チャンネル設定

チャンネルやカメラの設定

カメラを追加する

本製品はカメラとレコーダがペアリングされた状態で出荷されるため、電源を入れると自動で接続を開始します。その為、カメラを追加する設定は通常不要ですが、カメラ交換したり、電波の届かない場所のカメラを有線で繋ぎたい場合にはカメラを追加する必要があります。



マウスを右クリックしてメインメニューを表示させて、ビデオ管理を選択します。 カメラの追加にはマッチコードと自動追加の 2 種類があります。マッチコードはカメラ の無線ペアリングを行う際に使用します。自動追加は LAN ケーブルでカメラを接続する 際に使用します。

		ビデオ管理			
プロトコル					
ID	デバイス名	IDirtry	プレビュー	プロトコル	
					- 検索
					マッチコード
					自動追加
					修正
					アドバンスト
< 0	/ 0 📐				
追加デバイ	×:	4 デバイ	スの残り:	0	
チャンネル	デバイス名	ID 2 R P V	ステー	9 %	
1	HD IPCAN	172.20.14.30	Ib ¥ ¥	ラ切断	一 削除 一
2	HD IPCAM	172.20.14.31	IP # *	ラ切断	すべて削除
3	HD IPCAM	172.20.14.33	ID # 3	ラ切断	チャンネル編集
4	HD IPCAM	172.20.14.32	接続	完了	ナキンネル設定
					WIFI設定
					リビータ
		残りのネットワー	ク帯域幅:	38Mbps	
			[(рк]	取り消し

WIFI の接続可能範囲を伸ばす

無線電波は使用している環境に依存することがあります。例えばカメラの位置がレコーダ ーから非常に遠い場合や厚い壁や窓が障害なることもあります。以下の3つの方法で障 害物を回避したり、接続可能な距離を伸ばすことが出来ます。

1、 アンテナの位置を正しく調節する

電波はレコーダを中心にして、円形に伝送されます。レコーダのアンテはまっすぐ伸ば します。カメラ側のアンテナは円形に伝送される電波に対して平行になるように設置し ます。

※ 実際には無線は目に見えませんので、アンテナを動かして電波の感度を確認し

てください。



2、延長アンテナ(別売)を使用する



窓や壁などに遮られて電波が届かない場合、カメラのアンテナの変わりに別売の延長アン テナをカメラに接続して、壁や窓とカメラの間をアンテナコードで通す事で電波を受信し やすくすることができます。

3、リピーター機能を使用する



カメラをレコーダから遠い場所に設置すると、電波が届かないことがあります。本機で はレコーダから近い場所にあるカメラを中継して遠い場所のカメラまで電波を中継する リピータ機能があります。

リピーターの設定

Step 1:マウスの右クリックでメニューを表示させてビデオ管理からリピータをクリック

			ビデオ管理		
					プロトコル
U.S.	プロトメル	プレビュー	руких	パイス名	ID
検索					
7793-					
自動追加					
修正					
アドバンス					
				>	< 0 / 0
		スの残り:			自加デバイス
	**	79-	アドレス	パイス名	サンネル
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5切斯	Ib w at	20.14.30	IPCAM	1
オペで削除	5 切斷	Ib # 3	20.14.31	IPCAM	2
チャンネル語	2 UN	IP // X :	20.14.33	TRCAM	3
チャンネル音	61	BC467	20.14.32	TEOWN	4
WIFI設定					
リピータ					

Step 2: リピーターを追加

リビー・タ		
NVR CH1 +	接続 チャンネル	L-1
СН2 - + СН3 +	CH1	(A)
CH4	CH2	((:-
	СНЗ	((;-
	CH4	((:-
神愛 道田	[OK] 1	♥り消し
12.34 42/13		A 2 10 8

以下の表示の+のアイコンをクリックしてリピートさせるカメラを選択します。

Step 3: 以下の表示の場合、Ch1がNVRに直接接続されています。Ch2はCH1を通してリピートされており、CH3はCH1を通してCH2からリピートされています。



Step 4: 適用のアイコンをクリックして、設定変更が反映されているか確認してください。



リピータの削除

削除したいチャンネルの箇所にマウスポインターを移動させて、左クリックで削除出来 ます。削除後、適用をクリックして反映を確認できます。最後にOKのアイコンをクリッ クします。

スペック表

レコーダー

	Wireless NVR Specification
ビデオ入力	4ch 1080P, 720P, 960H
HDMI 出力	1ch, 解像度:1024x768, 1280x1024,1366x768, 1440x900, 1920x1080
VGA 出力	1ch, Resolution: 1024x768, 1280x1024,1366x768, 1440x900, 1920x1080
解像度	D1/960H/720P/960P
再生	4ch
録画	Manual, time, motion detection, alarm
HDD 数	1 台
録画容量	最大 6TB
ネットワークインターフェース	1 RJ45 10M/100M, 2 WIFI connector
USB インターフェース	USB2.0 1 個
オーディオ interface	3.5 inch headphone jack (Optional)
消費電力	\leq 5W
電源	DC12V
可動温度	$-10^{\circ}\text{C} - +55^{\circ}\text{C}$
サイズ (mm)	258*210*42mm
可動湿度	10%90%RH

・カメラ

		WIFI Camera Specification						
	モデル名	PA3013						
	映像素子	1/3" Progressive Scan Sensor						
	映像フォーマット	PAL/NTSC						
	解像度	920 x 1080 16 : 9 High Defination						
	最低照度	olor: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux						
	シャッタースピード	1/25s to 1/25,000s						
テクニカ	レンズ	. 6mm						
ルスペッ	OSD	Date Time & Title						
ク	ホワイトバランス	Auto						
	Day&Night	IR cut filter with auto switch						
	3D-DNR	Auto						
	Mirror/Flip	On / Off						
	smart stream	Dual-stream:1280x960@15fps 640x360@15fps						
	S/N 比	> 39.1 Db						
	Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n						
	Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5						
	可動温度・湿度	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH						
	電源	DC12V-1A						
一般スペ	消費電力	≤6₩						
ック	サイズ	66*180mm						
	重量	500g						
	防水性	IP66						